

EEN CONTACTLOZE BETALING AANVAARDEN OP EEN WORLDLINE TERMINAL?



De betaalkaart **NIET** in de terminal stoppen **VÓÓR** de NFC-procedure



READ CARD



TOT 20.00 EUR
READ CARD

REMOVE CARD

Bancontact
TOT 20.00 EUR
APPROVED

1 Druk eerst op OK

(niet van toepassing als u een geïntegreerd kassasysteem heeft).

Indien YOXIMO in sluimerstand, druk dan eerst op CORR en daarna pas op OK.

2

Voer het bedrag in.*

3

Vraag uw klant om zijn kaart of smartphone tegen de NFC-lezer te houden.**

4

Uw klant mag zijn kaart of smartphone verwijderen.

5

De betaling is uitgevoerd.

* **Voor een betaling > € 50** zal de terminal meestal enkel vragen om de geheime code in te voeren.

In sommige gevallen zal de terminal vragen om ook de kaart in te brengen en daarna de geheime code.

** Tegen de linkerkant bij de YOMANI of voor het scherm bij de YOXIMO.

Français au verso ↻



Worldline